

MDSAD 2.19 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
MDSAD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de ayuda y CAT/	ID	Frecuencia/	Horas de operación/	Lugar de la antena del transmisor y coordenadas/	Elevación de la antena del transmisor del DME/	OBS/
Type of aid and CAT	ID	Frequency	Hours of operation	Site of transmitting antenna and coordinates	Elevation of DME transmitting antenna	RMK
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME (8°W/ 1995)	CDO	114.7 MHZ	H24	18° 25' 58.56" N 69° 40' 02.38" W	23.40M	
LLZ 17 (8°W/ 1995)	I-CDO	108.9 MHZ	H24	18° 24' 50.88" N 069° 39' 47.69" W		
GP 17	I-CDO	329.3 MHZ	H24	18° 26' 30.3" N 069° 40' 20.1" W		
SSR/ PSR			1130 / 0230UTC	18° 26' 01.9" N 069° 40' 46.8" W		